




- ➔ Les diffuseurs SUMI AGRO se montent entre les disques et les roues de rappuie.
- ➔ Le diffuseur spécifique pour les semoirs Monosem à disque, appelé TSM, permet une pose facile et rapide. Pour se faire, remplacer simplement la descente d'origine par le diffuseur TSM (voir ci-dessous)

DIFFUSEUR SPÉCIFIQUE TSM

Vidéo de montage disponible en scannant le QR Code ci-contre :



Descente d'origine Monosem



MONTAGE CONSEILLÉ PAR SUMI AGRO :

1. Retirer le tuyau reliant le microgranulateur à la descente (en gris sur la photo).




2. A l'aide de clés de 13, dévisser les écrous au niveau de la descente. Puis retirer la descente d'origine.



3. Remplacer la descente d'origine par le diffuseur TSM.



4. Raccorder le tuyau du microgranulateur au diffuseur TSM.



Date création : 18/12/2019

Ce conseil est modifiable et évolutif en fonction des spécificités de chaque semoir et des avancées technologiques de SUMI AGRO.

SUMI AGRO FRANCE S.A.S. 251, Rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris France



PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS. UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT.